



В составе сметной документации есть указания (то есть инструкции) по уходу за данной фасадной системой, ведь теплоизоляционная система обязана сохранять стабильность работы и эстетические характеристики.

Особое внимание уделено состоянию декоративного покрытия и верхней части фасада (парапет, карниз, отлив).

Нарушения вида фасада можно классифицировать по таким признакам:

- повреждения элементов системы, они могут приводить к выходу из строя некоторых участков и всей теплоизоляционной системы.

- естественное старение декоративного покрытия, оно не влияет на стабильность системы.

Предусматривайте наличие места для парковки авто во избежание механического повреждения стен.

При строительстве и эксплуатации не допускается крепить к облицовочной конструкции детали и устройства (с этой целью монтируют независимый каркас).

Не допускайте попадания воды на фасадные материалы с крыши здания. Необходимо содержать водостоки и желоба на крыше в рабочем состоянии.

Уход за облицовкой заключается в регулярной очистке, осмотре, грунтовке и окраске царапин и повреждений.

Мытье водой – наиболее эффективный способ очистки облицовки. Воду подают посредством шланга (давление до 3 атмосфер).

Помимо сказанного, рекомендуется сочетать такую промывку водой с ручной очисткой всей поверхности фасадной плиты специальными щётками.

При появлении нарушений, повреждений в утеплённом вентфасаде необходимо обращаться к сертифицированной монтажной организации и четко следовать рекомендациям специалистов. Лишь так Вы сможете предупредить нарушения целостности фасада, качественно и безопасно очистить его и продлить сроки эксплуатации.